

ОКП 42 1727 3

Модуль передачи данных МПД

Руководство по эксплуатации РБЯК.423140.076 РЭ Редакция 2.3



ЗАО «НПФ Теплоком» Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., 45

Содержание

1e	4
ение	4
ія эксплуатации	4
укция	4
ектность поставки	5
Составные части	5
Эксплуатационная документация	5
юнальные характеристики	5
льные светодиоды	7
ЫЧКИ	8
а от несанкционированного доступа	8
ка	9
ние конфигурационного файла	9
Тункт меню «Общие настройки» 1	0
Тункт меню «Настройки таймаутов»1	1
Тункт меню «Количество попыток»1	1
Тункт меню «Настройки серверов»1	2
Тункт меню «Подключаемые устройства» 1	4
конфигурационного файла1	5
пение встроенного программного обеспечения 1	6
зование по назначению1	7
безопасности 1	7
цение и монтаж1	7
овка	7
	-
1e 1	'
ртирование1	7
А Схемы подключения1	8
Б GSM антенны1	9
	ие ение ение я эксплуатации

БЛАГОДАРИМ Вас

за приобретение продукции холдинга «Теплоком»!

Модуль передачи МПД (далее – МПД) создан ЗАО «НПФ Теплоком».

МПД ТУ 4217-076-15147476-2009, сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ05.Н00995, система сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) распространяется на МПД и предназначено для специалистов, осуществляющих проектирование, монтаж и обслуживание узлов учёта, измерительных комплексов и систем, обеспечивающих измерение и учёт количества энергоносителей.

Техническую поддержку в период эксплуатации МПД оказывают специалисты ЗАО «НПФ Теплоком» или сервисных центров. Реквизиты ЗАО «НПФ Теплоком» приведены на последней странице руководства. Список и адреса сервисных центров размещены на сайте <u>www.teplocom-sale.ru</u>.

Актуальная техническая документация на МПД размещена на сайте <u>www.teplocom-sale.ru</u>.

1 Описание

1.1 Назначение

МПД предназначен для удалённого съёма и передачи архивных и текущих параметров, а также сообщений о нештатных ситуациях от приборов учёта на сервер единого информационного центра.

Передача данных на сервер осуществляется посредством цифровых сотовых сетей стандарта GSM 900/1800 МГц с применением услуг GPRS и CSD оператора сотовой связи. Для оповещения о нештатных ситуациях или об отсутствии связи с сервером используется SMS сервис оператора.

Обмен данными с вычислителями осуществляется посредством проводных линий связи по интерфейсе RS-232.

Улектропитание МПД осуществляется переменным напряжением ~220 В 50 Гц!

1.2 Условия эксплуатации

МПД предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях:

- температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до 55 °C;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре 35 °C;
- вибрация частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм.

1.3 Конструкция

Конструктивно МПД выполнен в виде блока для установки на DIN-рейку. Степень защиты от проникновения воды и пыли IP20 по ГОСТ 14254. Внешний вид МПД показан на рисунке 1.



Рис. 1. Внешний вид МПД

1.4 Комплектность поставки

1.4.1 Составные части

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
МПД	Модуль передачи данных	1	
	Кабель МПД	1	RS-232 (DB9M/DB9F)
	Разъём (вилка)	1	
	Розетка на кабель	1	для сетевого кабеля
	Перемычка	1	для настройки
CD	Компакт-диск	1	РЭ, И1, ПО «Конфигуратор»
	Антенна		по отдельному заказу

Наличие и тип антенны определяется заказом. Типы и характеристики рекомендуемых антенн приведены в приложении Б.

1.4.2 Эксплуатационная документация

Обозначение	Наименование	Кол-во
РБЯК.423140.076 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
РБЯК.423140.076 И1	Инструкция по быстрой установке и запуску	1
РБЯК.423140.076 ПС	Паспорт	1
	Акт рекламации	2

1.5 Функциональные характеристики

МПД обеспечивает передачу измерительной информации с тепловычислителей на сервер в следующих режимах:

- **прозрачный CSD** сервер напрямую запрашивает данные с вычислителя по CSD каналу в режиме запрос-ответ;
- прозрачный GPRS сервер напрямую запрашивает данные с вычислителя по GPRS каналу в режиме запрос-ответ;
- пакетный модуль в соответствии с заданием от сервера формирует серию запросов к вычислителю и передаёт на сервер собранные данные одним пакетом, что экономит время и трафик.

В МПД разрешена передача данных на 3 независимых сервера.

МПД обеспечивает работу с любыми вычислителями в прозрачном режиме CSD и GPRS. Режим пакетной передачи данных реализован для вычислителей ВКТ-7, ВКТ-5, СПТ-961, СПТ-943.

Схемы подключения МПД к вычислителям приведены в приложении А.

МПД поддерживает аппаратный интерфейс RS-232, предназначенный для настройки МПД при помощи ПК (см. п. 1.7 и п. 2.2 руководства), а также для подключения прибора учёта с уникальным сетевым адресом на расстоянии до 3-х метров. Начало и конец посылок в канале GPRS определяется по тайм-аутам или по служебным символам (байтстаффинг).

Установка связи МПД с сервером по GPRS каналу, получение командной информации, передача данных на сервер осуществляется:

- по расписанию;
- по включению питания МПД;
- при обнаружении диагностируемых ситуаций в вычислителе;
- по отклонённому звонку в режиме CSD.

При обрыве связи с сервером в МПД реализовано автоматическое восстановление соединения. При истечении тайм-аутов и количества попыток, установленных на восстановление соединения, производится отправка SMS-сообщения на телефонный номер, указанный в настройках сервера, с которым была потеряна связь.

Реализована возможность удалённого конфигурирования следующих параметров МПД (см. п. 2.1.4 руководства):

- Режим передачи (прозрачный, пакетный);
- Байтстаффинг (вкл/выкл);
- Работа с сервером (вкл/выкл);
- Смена IP адреса, порта сервера;
- Расписание выхода на связь с сервером;
- Глубина запрашиваемого архива;
- Номера телефонов.

Удалённое конфигурирование выполняется оператором сервера с паролем. Пароль прописывается при создании конфигурационного файла в меню настроек конкретного сервера в поле «Пароль» (см. п. 2.1.4 руководства).

Существует возможность опроса сервером баланса на SIM-карте МПД, а также опроса и установки системного времени.

1.6 Контрольные светодиоды

На плате расположены светодиоды «Питание», «L3»...«L7», показанные на рисунке 2.



Рис. 2. Внешний вид платы МПД

Значение состояния светодиодов

Светодиод	Состояние	Значение
Питание	Горит	На плату подано питание
(зелёный)	Не горит	Плата обесточена
L3	Горит	Идёт CSD соединение
(жёлтый)	Мигает с частотой 1 Гц	Идёт регистрация в сети
	Мигает один раз в 3 с	Режим ожидания
L4 (зелёный)	Горит	Идёт обмен с вычислителем
L5	Горит	Идёт обмен с сервером
(зелёный)	Не горит	Разрыв связи с сервером
L6 (красный)	Горит	Не вводится PIN-код, не регистрируется в се- ти, неисправность по включению, включён в режиме загрузчика
	Мигает с частотой 1 Гц	Есть регистрация в сети, но нет GPRS соеди- нения
	Мигает с частотой 10 Гц	Не сошлась контрольная сумма FLASH
	Не горит	Есть соединение GPRS
	Мигает	При принятии посылок в режиме загрузчика
L7	Горит	Соединение устойчивое
(жёлтый)	Мигает	Соединение неустойчивое
	Не горит	Соединение отсутствует

1.7 Перемычки

На плате расположены перемычки «JMP3»...«JMP6» (далее в руководстве используется сокращённое обозначение «J»), показанные на рисунке 2.

Перемычки используются для выбора сервисных режимов работы МДП.

Рпри работе МПД все перемычки должны быть СНЯТЫ!

Перемычка «J3»

- МПД при включении в сеть с надетой перемычкой J3 переходит в *режим* загрузки, предназначенный для смены внутренней прошивки через интерфейс RS-232. Для индикации режима загрузки предназначен красный светодиод «L6».
- Установка перемычки J3 при включённом МПД запускает *тестовый сеанс* связи с сервером 1, при этом загорается зелёный светодиод «L5». По окончании сеанса связи светодиод гаснет.

Перемычка «J4»

- Установка перемычки J4 при включённом МПД запускает *тестовый сеанс* связи с сервером 2, при этом загорается зелёный светодиод «L5». По окончании связи светодиод гаснет.
- МПД при включении в сеть с надетой перемычкой J4 переходит в режим специальной загрузки.

! Использование режима специальной загрузки для пользователя ЗАПРЕЩЕНО!

Перемычка «J5»

 МПД при установке перемычки J5 переходит в режим записи/чтения конфигурации через интерфейс RS-232.

Перемычка «J6»

 Надетая перемычка J6 устанавливает сервисный прозрачный режим, когда СОМ-порт МПД связан напрямую с GSM/GPRS модулем.

! Неопытным пользователям не рекомендуется устанавливать перемычку J6!

1.8 Защита от несанкционированного доступа

Для защиты передаваемой по каналам связи информации и ограничения доступа к изменениям настроек серверов и МПД предусмотрены следующие меры:

- контроль телефонных номеров (не более трёх номеров), с которых осуществляется дозвон на МПД;
- контроль IP-адресов (не более трёх адресов), с которых осуществляется запрос на передачу информации;
- применение пароля для удалённого конфигурирования МПД;
- шифрование передаваемых данных по алгоритмам стандарта GSM;
- шифрование прошивки внутреннего программного обеспечения МПД.

2 Настройка

Настройка МПД заключается в записи во внутреннюю flash-память МПД конфигурационного файла с расширением *.cfg, который создается при помощи программного обеспечения «Конфигуратор», входящего в комплект поставки.

2.1 Создание конфигурационного файла

Создание конфигурационного файла осуществляется при помощи ПО «Конфигуратор». Для запуска программы необходимо открыть файл «config.exe».



- кнопка <u>Открыть файл</u> предназначена для открытия конфигурационного файла, который находится на жёстком диске ПК;
- кнопка <u>Сохранить файл</u> предназначена для сохранения конфигурационного файла на жёстком диске ПК;
- кнопка Конфигурация предназначена для чтения конфигурационного файла из прибора и записи его в прибор.

2.1.1 Пункт меню «Общие настройки»

Общие настройн	и		×
 Статический ІР Не вводить РІй Автоматически Автоматически настройка GPRS 	о V код ий разрыв (ая поддерж	àPRS ка GPRS	Cancel
		apn	
		login	
		pass	
0000	PIN Kog		
	Текстовыі	йID	
	Номер СМ	С центра	
9600 💌	Скорость	RS-232	
9600 -	Скорость	RS-485	

- «<u>Статический IP</u>» флаг устанавливается, если в МПД установлена SIMкарта со статическим IP-адресом;
- «Не вводить PIN код» флаг устанавливается, если в МПД установлена SIM-карта с отключённым контролем PIN-кода;
- «<u>Автоматический разрыв GPRS</u>» разрыв GPRS после каждого сеанса связи с севером (обычно выключено);
- «Автоматическая поддержка GPRS» в случае потери GPRS соединения переподключаться (обычно включено);
- «Настройка GPRS» заполнение этих трёх полей (access point name, login, password) зависит от оператора сотовой связи;
- «РІN Код» четырёхзначный РІN-код SIM-карты, установленной в МПД;
- «Текстовый ID» любая числобуквенная последовательность не более 32 символов английской раскладки клавиатуры для идентификации МПД сервером;
- «<u>Номер СМС центра</u>» в данное поле вводится номер СМС центра, указанный в документации на SIM-карту;
- «Скорость RS-232» скорость обмена по RS-232.

2.1.2 Пункт меню «Настройки таймаутов»

В данном пункте меню устанавливается время ожидания выполнения операций в секундах.

- «Таймаут АТ-команды» время ожидания ответа на АТ-команду;
- «Таймаут ответа сервера» время, после которого обрывается ТСР соединение с сервером в случае отсутствия ответа;
- «<u>Таймаут соединения</u>» время ожидания установления TCP соединения с сервером;
- «<u>Таймаут приема с устройства</u>» межсимвольный тайм-аут для определения конца посылки;
- «<u>Таймаут приема CSD</u>» межсимвольный тайм-аут для определения конца посылки в прозрачном режиме CSD;
- «<u>Таймаут приема GPRS</u>» межсимвольный тайм-аут для определения конца посылки в прозрачном режиме GPRS с отключённым байтстаффингом.

Таймауты	ы в секундах	×
10	Таймаут АТ команды	
65	Таймаут ответа сервера	
35	Таймаут соединения	
10	Таймаут приема с устройства	
10	Таймаут приема CSD	
10	Таймаут приема GPRS	

На рисунке указаны оптимальные параметры для установки.

2.1.3 Пункт меню «Количество попыток»

В данном пункте меню устанавливается количество попыток выполнения операций.

В случае отсутствия ответа на АТ-команду 3 раза подряд происходит принудительная перезагрузка МПД.



В случае трёх неудачных попыток установления GPRS-соединения осуществляется отправка SMS-сообщения с идентификационным номером МПД (параметр «Текстовый ID») об отсутствии GPRS связи на номер, указанный в пункте меню «Настройки серверов» в поле «Номер для СМС».

В случае трёх неудачных попыток установления TCP-соединения с сервером осуществляется отправка SMS-сообщения с идентификационным номером МПД об отсутствии связи на номер, указанный в пункте меню «Настройки серверов» в поле «Номер для СМС».

2.1.4 Пункт меню «Настройки серверов»



- «<u>Включен</u>» флаг необходимо поставить для работы с данным сервером;
- «<u>Байтстаффинг</u>» флаг ставится для включения байтсаффинга, то есть определения начала и конца посылки во избежание разрыва посылки в канале GPRS. При отсутствии флага разделение посылок данных осуществляется по тайм-аутам;
- «Поддержка ТСР» автоматическая поддержка ТСР соединения с сервером в случае его потери;
- «<u>Прозрачный режим</u>» установка флага означает, что МПД при любом ТСР соединении с сервером по GPRS каналу автоматически переходит в прозрачный режим, то есть пакетная передача данных невозможна при установке флага;
- «Запретить установку общих параметров» установка флага запрещает изменение общих параметров, таких как системное время, для исключения их рассинхронизации при работе с несколькими серверами. Для исключения рассинхронизации необходимо выбрать условно эталонный сервер, параметры которого будут взяты за основу, и в настройках которого флаг должен отсутствовать. В настройках остальных серверов данный флаг должен быть установлен. Таким образом, установка общих параметров будет происходить с эталонного сервера, в настройках которого флаг не установлен.

В МПД реализована функция выхода на связь с сервером по GPRS каналу, получение командной информации, передача данных на сервер (п. 1.5 руководства):

- по расписанию;
- по включению питания МПД;
- при обнаружении диагностируемых ситуаций в вычислителе;
- по отклонённому звонку в режиме CSD.

Следующие четыре флага устанавливаются для отключения данной функции при возникновении соответствующего события:

- «<u>Не соединяться по НС</u>»;
- «<u>Не соединяться по звонку</u>»;
- «Не соединяться по расписанию»;
- «<u>Не соединяться по включению</u>»;
- «<u>Пароль</u>» в данное поле вводится пароль (не больше 32 символов) на доступ к настройкам сервера;
- «<u>Адрес и порт</u>» поля для указания IP-адреса и порта сервера. При установке SIM-карты со статическим IP-адресом вводится только номер порта;
- «<u>Расписание</u>» в данной вкладке настраивается время выхода на связь, например, на рисунке указан вариант ежедневного выхода на связь в 12 часов дня;



- «<u>Тип архива</u>» из выпадающего списка выбирается тип архива (HOUR часовой, DAY – суточный, MONTH – месячный);
- «Количество считываемых записей» в данном поле указывается количество архивных записей, передаваемых при выходе на связь. Например, при выборе часового архива, ежедневном выходе на связь в 12 часов дня и установке в данном поле числа 24 с прибора будут переданы последние 24 записи часового архива на сервер;
- «<u>Входящий config</u>» номер, при дозвоне с которого МПД переходит в пакетный режим передачи данных по CSD каналу;
- «Входящий callback» номер, при дозвоне с которого МПД отклоняет вызов и устанавливает TCP соединение с сервером по GPRS каналу;
- «<u>Номер для СМС</u>» номер для отсылки СМС при невозможности связи с сервером;
- «Номер для CSD» номер для прозрачного доступа к вычислителю.

2.1.5 Пункт меню «Подключаемые устройства»



- «Включено» флаг ставится для работы с данным устройством;
- «Сетевой адрес» в поле прописывается сетевой адрес устройства;
- «<u>Тип устройства</u>» из выпадающего списка выбирается тип подключённого устройства;
- «<u>Период опроса, сек</u>» период опроса нештатных ситуаций прибора в секундах.

2.2 Запись конфигурационного файла

Изменение конфигурации МПД может быть произведено путем записи созданного заранее конфигурационного файла с жёсткого диска ПК, либо путём чтения файла из МПД, внесения в файл необходимых изменений и записи обратно в МПД.

Для записи конфигурационного файла с жёсткого диска необходимо:

- 1) Подключить МПД к СОМ-порту компьютера.
- Установить на МПД перемычку «J5» (п. 1.7 руководства) и подать питание с установленной перемычкой.
- 3) Запустить программу «Конфигуратор» и открыть конфигурационный файл.
- 4) Нажать в окне программы кнопку «Конфигурация», при этом откроется окно:



- 5) Выбрать номер СОМ-порта, к которому подключён МПД, и нажать кнопку «Записать». По окончании записи должно появиться окно с надписью «ОК».
- 6) Снять перемычку «J5».
- 7) Перезагрузить МПД, для чего выключить питание и заново включить.

В случае появления надписи «**ERROR**» необходимо перезагрузить МПД и повторить действия по перечислениям 2)...7).

Для изменения записанного в МПД конфигурационного файла необходимо:

- 1) Подключить МПД к СОМ-порту компьютера.
- Установить на МПД перемычку «J5» (п. 1.7 руководства) и подать питание с установленной перемычкой.
- 3) Запустить программу «Конфигуратор» и открыть конфигурационный файл.
- Нажать в окне программы кнопку «Конфигурация», при этом откроется показанное выше окно.
- 5) Выбрать номер СОМ-порта, к которому подключён МПД, и нажать кнопку «Прочитать».
- 6) Внести необходимые изменения.
- 7) Нажать в окне программы кнопку «Конфигурация», после чего нажать кнопку «Записать». По окончании записи должно появиться окно с надписью «ОК».
- 8) Снять перемычку «J5».
- 9) Перезагрузить МПД, для чего выключить питание и заново включить.

В случае появления надписи «**ERROR**» необходимо перезагрузить МПД и повторить действия по перечислениям 2)...9).

2.3 Обновление встроенного программного обеспечения

Обновление программной версии МПД осуществляется при помощи программы «Bootloader.exe».

🍜 Загрузчик ПО	X
Общие: Тит соединение: Прямое СМ - порт: СМ - порт: СМ - порт: СМ - порт: Полтайнаутная повт. Файл прошивки: Файл прошивки не был ОТКРЫТ!	Скорость по умоличное 1200 уранни Р порт.: ФС Скорость загрузки: 115200 Радрес: 0.0000 Г Ремок соединение: Р порт.: Р
ФАЙЛ ПРОВИНИИ НЕ БИЛ ОТКРЫТ! Загрузка файла процивки	
Загрузить ПО	
Внутрикристальный загруз	чик: Работать автоматически
0 0	READY
CDM 1 1200	Закрыть

Для обновления программной версии МПД необходимо:

- 1) Запустить программу «Bootloader.exe».
- 2) Установить на МПД перемычку «J3» (п. 1.7 руководства).
- 3) Подать питание на МПД, после чего должен загореться красный светодиод «L6».
- 4) Установить настройки программы «Bootloader.exe» для связи с МПД:
 - тип соединения «прямое»;
 - номер СОМ-порта, к которому подключён МПД;
 - скорость загрузки по умолчанию «1200»;
 - скорость загрузки «115200»;
 - доп. тайм-аут на повт. «1000».
- 5) Указать путь к файлу, содержащему новую программную версию, при помощи кнопки «**Обзор**».
- Нажать кнопку «Загрузить ПО». Во время загрузки должен мигать красный светодиод «L6».
- 7) После окончания загрузки снять перемычку «J3» и перезагрузить МПД, для чего выключить питание и заново включить.

3 Использование по назначению

3.1 Меры безопасности

К работе с МПД допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими на предприятии инструкциями.

По способу защиты от поражения электрическим током МПД относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

Не допускается эксплуатация МПД во взрывоопасных помещениях.

3.2 Размещение и монтаж

Размещение, монтаж, в том числе установку SIM-карты, и подключение МПД выполнять в соответствии с инструкцией по быстрой установке и запуску РБЯК.423140.076 И1.

В обычном телефоне **НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ** применяемая в МПД SIM-карта с IP-адресом!

4 Маркировка

Маркировка МПД содержит следующую информацию:

- товарный знак изготовителя;
- условное обозначение и заводской номер;
- штрих-код изготовителя.

5 Хранение

Хранение МПД должно осуществляться в упаковочной таре в отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %, и при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов, паров воды, пыли.

6 Транспортирование

Транспортирование МПД может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в герметизированных отсеках.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 20 °C до 55 °C;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °C;
- вибрация частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм.

Упаковочная тара во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков.

Приложение А Схемы подключения



Для подключения использовать кабель МПД, входящий в комплект поставки, или стандартный модемный кабель (DB9M/DB9F)

> Кабель в комплект поставки МПД не входит. Подключение обеспечивает пользователь (монтажная организация)

Приложение Б GSM антенны

Совместно с МПД рекомендуется использовать следующие всенаправленные антенны:

- антенну угловую, разъём SMA
- антенну 915 Антей, разъём SMA
- антенну 924 Антей, разъём SMA

Антенна угловая, разъём SMA				
	Стандарт связи	GSM	900 1800	
	Коэффициент усиления	дБ	1	
- S	Длина антенны	ММ	50	
	Особенности	L-образная	I, без кабеля	

Антенна 915 Антей, разъём SMA				
0	Стандарт связи	GSM	900	
	Коэффициент усиления	дБ	5	
	Длина антенны	ММ	220	
	Длина кабеля	м	3	
	Особенности	магнитное основание $arnothing$ 65 мм		

Антенна 924 Антей, разъём SMA					
	Стандарт связи	GSM	900		
	Коэффициент усиления	дБ	5,5		
4	Длина антенны	ММ	350		
-	Длина кабеля	М	3		
	Особенности	вертикал	ьный кронштейн 148 мм		



8 800 2500303 - бесплатный звонок в России

info@teplocom-sale.ru

www.teplocom-sale.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС | Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45



---- главный вход ---- внутренний двор

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | Россия, 194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 3-й Верхний пер., д. 15



– – – главный вход – – – внутренний двор